

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 และ 199



ลักษณะผลิตภัณฑ์

คือปูนซีเมนต์ผสม ที่ได้จากการผสมวัสดุเฉื่อย เช่น หินปูน และอื่นๆ กับปูนซีเมนต์ปอร์ตแลนด์ ประเภท 1 ผลิตขึ้นโดยให้คุณภาพของปูนซีเมนต์มีคุณสมบัติถูกต้อง เป็นไปตามเกณฑ์ที่กำหนด ในมาตรฐานอุตสาหกรรมปูนซีเมนต์ผสม มอก.80-2550

ปูนซีเมนต์ผสม ตราทีพีไอ 197 และ 199

มีคุณสมบัติง่ายต่อการใช้งานก่อ งานฉาบ และงานคอนกรีตขนาดเล็กทั่วไป ที่ไม่ต้องการกำลังอัดสูง ฯลฯ

คำแนะนำทั่วไป

- ควรเก็บปูนฯ ทีพีไอ 197 และ 199 ในที่แห้ง โดยปกปิดกองปูนด้วยวัสดุที่กันน้ำและความชื้นได้ดี
 - หลังจากผสมน้ำแล้วควรใช้ให้หมดภายใน 1 ชั่วโมง
 - สำหรับงานคอนกรีต ระยะเวลาในการถอดแบบให้ใช้มาตรฐานของปูนซีเมนต์ผสม



วิธีการใช้

งานฉาบ	งานก่อ	งานคอนกรีตทั่วไป
▶ ทำความสะอาดผิวผนังที่จะฉาบให้สะอาด รดน้ำผนังให้ชุ่ม ▶ ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 1 ถุง ต่อทรายละเอียด 8-9 บั้งก็ (อัตราส่วน 1:2.25 โดยปริมาตร) ▶ เติมน้ำสะอาดในส่วนผสมที่เหมาะสม ทั้งไว้สักครู่ แล้วจึงผสมปูนให้เข้ากันดี	▶ ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 1 ถุง ต่อทรายหยาบ 5-7 บั้งก็ (อัตราส่วน 1:1.75 โดยปริมาตร) ▶ เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่เหมาะสม ทั้งไว้สักครู่ แล้วจึงผสมปูนให้เข้ากันดี ▶ นำไปใช้ก่ออิฐฉลุ หรืออิฐบุลวดตามขั้นตอนการก่อทั่วไป	▶ ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 1 ถุง กับทรายหยาบและหิน ในอัตราส่วน 1:2:4 โดยปริมาตร (หากผสมด้วยมือ ให้ผสมปูน TPI 197 หรือ 199 กับทรายหยาบก่อนลำดับแรก แล้วจึงผสมหินในลำดับต่อไป จนส่วนผสมเข้ากันดี) ▶ เติมน้ำสะอาดลงในส่วนผสมที่เหมาะสม คลุกเคล้าให้ส่วนผสมเข้ากันดี